

Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

Méthode C de programmation:

programmation du DVD et de l'AUDIO par saisie directe de code

1 Press the mode key for the device you wish to setup.
Appuyez sur la touche mode de l'appareil à programmer.




2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



3 Enter the 1st code for your brand from the code list.
Saisir le 1er code de votre marque figurant sur la liste des codes.



4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.
Appuyez sur la touche d'alimentation pour vérifier votre appareil. Si l'appareil s'éteint, la programmation est faite.



5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.
Si l'appareil ne s'éteint pas, répétez la MÉTHODE C DE PROGRAMMATION en utilisant le code suivant de votre marque.



TROUBLESHOOTING

DIAGNOSTIC DES PANNES

Problem: Mode key does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

Problem: Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problem: I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.
Solution: Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.



Tip/Astuce:

Write the working code here for future use.
Enregistrer ici le code qui fonctionne pour l'utiliser à l'avenir.

TV code	Code pour le téléviseur

Problem: La touche mode ne clignote pas lorsqu'une touche est pressée.
Solution: Remplacez les piles.

Problem: La touche mode clignote, mais la télécommande ne contrôle pas mon appareil.
Solution: Appuyez sur la bonne touche mode et pointez la télécommande vers l'appareil que vous souhaitez contrôler.

Problem: J'ai essayé tous les codes de ma marque d'appareil et aucun ne fonctionne.
Solution: Essayez la méthode CODE SEARCH (méthode D) ou visitez www.urcsupport.com pour une recherche par modèle.

Problem: Je veux passer le contrôle de verrouillage du volume (VOLUME LOCK) de AUDIO à TV.
Solution: Suivez la méthode E de programmation, mais appuyez sur la touche mode TV au lieu de la touche mode AUDIO.

AUDIO code	Code pour l'amplificateur audio

DVD code	Code pour le lecteur de DVD

Setup Method D: Code Search

Méthode D de programmation: Recherche de code

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.
Appuyez sur la touche de l'appareil à programmer. La touche mode reste allumée.



3 Press and hold down the OK/SELECT key.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche OK/SELECT.



4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.
Lâcher la touche OK/SELECT lorsque votre appareil est éteint.



Tip/Astuce:

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM. Pour trouver le code exact de votre appareil, utiliser notre fonction CODE FINDER qui cherchera votre code à l'adresse : WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Méthode E de programmation: programmation des commandes de volume

Note/Remarque: Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control. Les fonctions de volume passent par défaut pour commander le téléviseur. Suivez ces étapes si l'on souhaite contrôler le volume d'un périphérique audio.

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



2 Press VOLUME + key.
Appuyez sur la touche VOLUME +.



3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.
Appuyez sur la touche mode correspondant à l'appareil dont on souhaite contrôler le volume.



Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Méthode F de programmation: verrouillage de la touche d'entrée sur un seul appareil

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



2 Press the INPUT key.
Appuyez sur la touche INPUT.



3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.
Appuyez sur la touche mode correspondant à l'appareil utilisé pour changer les entrées audio/vidéo.



Setup Method G: Setting WATCH CABLE Activity Key

Méthode G de programmation: programmation de la touche WATCH CABLE

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



2 Press WATCH CABLE key.
Appuyez sur la touche WATCH CABLE.



3 Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH TV.
Appuyez sur la touche mode pour chaque appareil que l'on souhaite allumer lorsqu'on est prêt à passer à la câblodiffusion (WATCH CABLE).



4 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche SETUP jusqu'à ce que la touche mode clignote deux fois.



Tip/Astuce:

Pressing the WATCH CABLE key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into CABLE mode. Appuyez sur la touche WATCH CABLE allume et éteint les appareils de votre chaîne cinéma maison et met la télécommande en mode CABLE.

Codes: Audio

Codes: Audio

ADC	0531
Aiwa	1409,0189,0121,1388,1641
Aiwa	1390
Altec Lansing	2720
AMC	1077
Amphion Media Works	1563
AMW	1563
Anam	1299
Apex Digital	1257,1430,1774
Apple	1119
Arcam	1189,0189
Autodionic	1189
Audiobox	1390
Bose	1629,1841,1933
Boston Acoustics	2162
Capetronic	0631
Carver	1189,0189,0121
Colby	1389,2122
Curtis	1389
Daeewoo	1250
Denon	2134,2857,1360,1142,1460,2247,2279,2516,2820,3001,2502
Dynex	1289
Fisher	1801
Garrard	0000
Gateway	1077,1158,1972
GE	0522,0815,0717,0060,0034,0346
GFJ	0675,1593
Go Video	0744,0741,0783,0869
Aikai	1044,1075,1158,0240,0634
GoldStar	0741,0869,0037
Gradiente	0900
Greenhill	0717
Gundig	0539
Harley Davidson	0000
Harmann-Kardon	0582,0702,1229,2927,3228,0081
Helios	2612
Helio-Kity	0831
Hewlett-Packard	1972
Hi-Q	0047
Hitachi	0573,0664,0000,0042
Hittaker	0672
Hughes-Netzwerk-Systeme	1972
HP	1972
HTE	0042
Humax	1588,0739
Insignia	0675,0741,2095,2428,2596
Instant-Reglay	0675,0035
Integr	0571,1769,0627,1634,2147
Intadio	1972
iRo	1348
Initial	0000
Insigma	0675,0741,2095,2428,2596
KCC	2442,2854,0067
Kawasaki	0790
KEC	0831,0037,0278
Kenwood	0490,0539,0646,0675
KH	0717,0790,1020
Kodak	0035,0037
Lasonic	0798
LG	0591,0741,0869,1602,2135
Linksys	0240
LiteOn	1158
Loz	1461
Logitech	2639
LXI	0037
Magnavox	0503,0539,2056,2084,0646,0675,1158,1340,1354,1506,2434,0739,0035,0081,0619
Melpan	0000
Marantz	0522,2213,0000,0385,0240,0042
Marta	0037
Matsushita	0035,0162
Mitsubishi	0614,0616
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0609,0831,1270,2213,2331,3153,0035,0162,0037,0048,0039,0047,0240,0000,0104
Myriad	1189
Nakamichi	1313
NexTech	1751
Norcent	1389,1751
Novus	1389
Onkyo	0842,1298,1320,1531,1805,2451
Optimus	0823,1023,0531
Ortron	1356,1497
Panasonic	1308,1518,1275,1288,1316,1546,1633,1763,1764,2105,2221,2452,2967
Philips	1189,1269,0189,1266,1831,2311,2459
Pioneer	0823,1023,0531,1384,1935
Polk Audio	0189,1289,2270
Proscan	1254
RCA	0823,1023,1609,1254,0531,1390,1511,2041,2611
Rio	0869
Samsung	1295,1304,1500,1868,2609
Sansui	0189
Sanyo	1801
Sharp	3097
Sherwood	1077,1517,1905,2169
Sherwood-Newcastle	2169
Sonic Blue	1869
Sony	1759,1058,1441,1258,1622,1558,1658,1758,1822,1858,2172,2475,2522,2610
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1390,1528
Technics	1308,1518,1633
Thorens	1189
Toshiba	1788
Venturer	1390
Voco	1517,2454,2695
Wards	0189
Yamaha	0276
Zenith	2197,0176,0376,1176,1276,1331,1375,1376,1476,1815,2061,2455,2467,2471,2608,1997,2021,2458
ZVOX	2332



Codes: DVD

Codes: DVD

ABS	1972
Accurian	0675,0000
Admiral	0048
Adventura	0000
Aiko	0278
Aiwa	0641,0037,0000
Aikai	0695
Aiwa	0790
Alienware	1972
Alisago	0869,0039
America Action	0278
American High	0035
Analix	2830
Apex Digital	0672,0717,0755,0794,0796,0797,1004,1020,1026,1061,1160
Asha	0240
Astar	1461
Audio Authority	2555
Audiobox	0717,0790,0037,0278
Beaumarck	0240
Bel-Canto Design	1571
Bell & Howell	0104
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695,0184
California Audio Labs	0490
Calix	0037
Cambridge Audio	0869
Canon	0035
Carver	0039
CCE	0278
Cinea	0831
Cinevision	0869
Citizen	0695,2116,0037,0278
Colby	1107,2494
Craig	0831,0037,0047,0240
Crosley	0081,0000
Curtis Mathes	0831,0060,0035,0162,0240,0278
CyberHome	0816,1024,1129
Cybernet	0240
CyberPower	1972
Daeewoo	0895,1172,0045,0278
Dall	0240
Denon	0490,0634,1634,2258,2748,0042
DirectTV	0503,0539,0646,0675
Disney	0675,1270,2318
Durabrand	0039
Dynatech	0000
Dynex	2596
Electrohome	2116,0037,0043
Electrographic	0037
Emorex	0032
Emerson	0591,0675,2213,0037,0184,0000,0043,0278,1593
Enterprise	0591
Fisher	0670,0047,0104
Fuji	0035,0033
Funai	0675,0000,1593
Garrard	0000
Gateway	1077,1158,1972
GE	0522,0815,0717,0060,0034,0346
GFJ	0675,1593
Go Video	0744,0741,0783,0869
Aikai	1044,1075,1158,0240,0634
GoldStar	0741,0869,0037
Gradiente	0900
Greenhill	0717
Gundig	0539
Harley Davidson	0000
Harmann-Kardon	0582,0702,1229,2927,3228,0081
Helios	2612
Helio-Kity	0831
Hewlett-Packard	1972
Hi-Q	0047
Hitachi	0573,0664,0000,0042
Hittaker	0672
Hughes-Netzwerk-Systeme	1972
HP	1972
HTE	0042
Humax	1588,0739
Insignia	0675,0741,2095,2428,2596
Instant-Reglay	0675,0035
Integr	0571,1769,0627,1634,2147
Intadio	1972
iRo	1348
Initial	0000
Insigma	0675,0741,2095,2428,2596
KCC	2442,2854,0067
Kawasaki	0790
KEC	0831,0037,0278
Kenwood	0490,0539,0646,0675
KH	0717,0790,1020
Kodak	0035,0037
Lasonic	0798
LG	0591,0741,0869,1602,2135
Linksys	0240
LiteOn	1158
Loz	1461
Logitech	2639
LXI	0037
Magnavox	0503,0539,2056,2084,0646,0675,1158,1340,1354,1506,2434,0739,0035,0081,0619
Melpan	0000
Marantz	0522,2213,0000,0385,0240,0042
Marta	0037
Matsushita	0035,0162
Mitsubishi	0614,0616
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0609,0831,1270,2213,2331,3153,0035,0162,0037,0048,0039,0047,0240,0000,0104
Myriad	1189
Nakamichi	1313
NexTech	1751
Norcent	1389,1751
Novus	1389
Onkyo	0842,1298,1320,1531,1805,2451
Optimus	0823,1023,0531
Ortron	1356,1497
Panasonic	1308,1518,1275,1288,1316,1546,1633,1763,1764,2105,2221,2452,2967
Philips	1189,1269,0189,1266,1831,2311,2459
Pioneer	0823,1023,0531,1384,1935
Polk Audio	0189,1289,2270
Proscan	1254
RCA	0823,1023,1609,1254,0531,1390,1511,2041,2611
Rio	0869
Samsung	1295,1304,1500,1868,2609
Sansui	0189
Sanyo	1801
Sharp	3097
Sherwood	1077,1517,1905,2169
Sherwood-Newcastle	2169
Sonic Blue	1869
Sony	1759,1058,1441,1258,1622,1558,1658,1758,1822,1858,2172,2475,2522,2610
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1390,1528
Technics	1308,1518,1633
Thorens	1189
Toshiba	1788
Venturer	1390
Voco	1517,2454,2695
Wards	0189
Yamaha	0276
Zenith	2197,0176,0376,1176,1276,1331,1375,1376,1476,1815,2061,2455,2467,2471,2608,1997,2021,2458
ZVOX	2332
Sanky	0048,0039
Sansui	0695,0000,0067
Sanyo	0670,0695,0047,0240,0104
Scotfree	0104
Schneider	0646
Scott	0184,0045,0043
Sears	0037,0037,0000,0042,0104
Sensory Science	1158
Sharp	0630,0675,1256,2250,0048
Sherwood	1077